

ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI, LUDOTECHE, PISCINE, LUNAPARK

TAPIS DE SAUT PROFESSIONNEL “JUMPING” POUR TRAMPOLINE ELASTIQUE, POUR SPORT OU LOISIR

DESCRIPTION

Tapis de saut professionnel “JUMPING” confectionné avec un double fil sous tresse en fibre de polyester, diam. 2 mm, conformément à la loi 883 du 26/11/73. 160 passages alternés en trame e 360 passages alternés en chaîne produisent un tapis de 4,30 x 1,90 m. Chaque tapis est pourvu de 108 crochets en acier inoxydable, chacun portant 10 passages de fil. A chaque crochet est fixé et tendu un ressort en acier qui a une longueur de 28 cm.

FICHE TECHNIQUE DU FIL UTILISE

<u>CORDONNET EN FIBRE DE POLYESTER DIAM. 2 MM
USINAGE A 4 FILS</u>

Epaisseur: 2 mm
Couleur: jaune brillant
Matériel: tresse sans âme diam. 2 mm en DTEX 13200
Allongement élastique: 2%
Charge de rupture de chaque fil: 70 kg
Charge de rupture de chaque crochet: 700 kg
Le tapis de saut professionnel “JUMPING” est réalisé conformément aux réglementations CEI UNI 1176-1-3, comme déjà indiqué dans le certificat d’essai pourvu à la livraison de la batterie de trampolines.



Industrie Ricreative s.r.l. · Capitale Sociale € 10.000 i. v. · Registro delle imprese di Mantova № 235657
Sede: Via Progresso 26 · 46047 Porto Mantovano (MN) - Italy · P.IVA 02234900203
E-mail: info@industriericreative.it · http://www.industriericreative.it
Tel. +39 0376 397076 · Fax. +39 0376 399780



MANUEL D'INSTRUCTIONS ET D'ENTRETIEN

Le tapis de saut peut être utilisé sur les deux côtés. Les utilisateurs peuvent y sauter nu-pieds ou avec des chaussures avec semelle en caoutchouc. L'utilisateur ne peut pas porter des pantalons avec des fermetures éclair en métal sur les poches arrière, ni une veste ornée de clous métalliques. Les enfants porteurs de lunettes ou de lentilles de contact sont priés de les enlever quand ils sautent. Le coloris jaune du tapis de saut est indélébile.
Pour nettoyer le tapis de saut, utilisez seulement du savon neutre et de l'eau, pas de solvants chimiques.
En cas de rupture d'un seul fil, il faut le nouer en brûlant l'extrémité avec une petite flamme, de façon que la tension des ressorts ne puisse provoquer le défilage des fils jusqu'au crochet de traction.
La rupture d'un fil, s'il est noué, ne compromet pas l'utilisation du tapis de saut.
Il faut vérifier mensuellement que tous les ressorts soient parfaitement insérés dans les crochets du tapis de saut.
Si un ou plusieurs ressorts manquent, l'équilibre de l'utilisateur est compromis. La vie utile du tapis de saut est d'environ 8 ans, à condition qu'il soit utilisé en conditions normales et que pendant l'hiver il soit stocké à l'abris de l'humidité. Nous conseillons de faire un contrôle soigné une fois par an et de remplacer le tapis en cas d'anomalies (défilage ou manifeste usure par frottement).
Si le tapis de saut est utilisé en conditions particulières, en étant exposé à une forte abrasion par le sable et la salure et aux rayons UV du soleil (comme par exemple sur les plages), il faut le remplacer après 6 ans.